



Zusatzblatt zur SEC-RC - DUO/DUO Mini

Montage- und Bedienungsanleitung



1. Bestandteile SEC-RC-DUO

Artikel Nr. SEC-RC-DUO:

- Unterputzdose (62 mm tief) mit Schrauben B200-SEC-UPS
- 2 Kabel LIYY 3 x 0,5 mm² ah 50 cm
- 1 er Rahmen Mertens polarweiß B200-SEC-ER
- 1 Blindabdeckung Mertens polarweiß B200-SEC-DR-BA
- 1 Schaltnetzteil für 2 Lüfterantriebe / A160-RE-NT
- 1 Steuerplatine für Funksteuerung / SEC-RC-STP



2. Installation und Inbetriebnahme

Die Unterputzdose inklusive Netzteil und Funksteuerung richten Sie bitte so ein, wie in der Hauptanleitung SEC-RC vorgesehen.



ACHTUNG!

**Der Abstand zwischen Unterputzdose und Lüftungsgerät darf 0,50 m nicht überschreiten!
Die Unterputzdose muss für eventuelle Einstellungen zugänglich installiert werden.**